

# condicionado Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25

modoreinicio automticoionizadorautolimpiezaautodiagnostico

Especificaciones

Tipo de refrigerante R410A

Diferencia de altura mxima entre unidades: 10 m

Longitud mxima de tubera: 15 m

Mn. t para el modo de refrigeracin: -15 °C

Mn. t para modo calefaccin: -15 °C

Filtros: plasma (electrosttica)

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 790x268x224 mm

Dimensiones de la unidad exterior/ventana (AnxAlxPr): 780x540x290 mm

Funciones y caractersticas adicionales de la acondicionador de aire: revestimiento de silicona de los tableros de controlCapacidad de ajustar la direccin del aire ; ; Espiral de aire; Debido a la oscilacin de la rejilla, el flujo de aire se arremolina y llega a los rincones ms inaccesibles de la habitacin.; ; Memoria de la rejilla; Cada vez que se enciende el aire acondicionado encendido, la rejilla vuelve automticamente a la posicin en la que estaba hasta que se apaga.; ; Botones luminiscentes; Los botones del control remoto estn recubiertos con fsforo, lo que ayuda a encontrarlo en la oscuridad, ya que as como controlar el aire acondicionado incluso con las luces apagadas. ; ; Generador de iones; Los iones negativos siempre se generan incluso cuando el acondicionador de aire est apagado.; ; Interruptor auxiliar; El acondicionador de aire se puede apagar sin el control remoto, mediante el encienda la unidad interior.; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema dividido y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado. ; ; Memoria de persianas; Cada vez que se enciende el aire acondicionado, las persianas volvern automticamente a la posicin en la que estaban antes de que se apagara.; ; Botones luminosos; El panel de control los botones estn recubiertos con fsforo

esto ayuda a encontrarlo en la oscuridad, as como a operar el aire acondicionado incluso con las luces apagadas. ; ; Generador de iones; Los iones negativos siempre se generan incluso cuando el acondicionador de aire est apagado.; ; Interruptor auxiliar; El acondicionador de aire se puede apagar sin el control remoto, mediante el encienda la unidad interior.; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema dividido y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado. ; ; Memoria de persianas; Cada vez que se enciende el aire acondicionado, las persianas volvern automticamente a la posicin en la que estaban antes de que se apagara.; ; Botones luminosos; El panel de control los botones estn recubiertos con fsforo

esto ayuda a encontrarlo en la oscuridad, as como a operar el aire acondicionado incluso con las luces apagadas. ; ; Generador de iones; Los iones negativos siempre se generan incluso cuando el

acondicionador de aire est apagado.; ; Interruptor auxiliar; El acondicionador de aire se puede apagar sin el control remoto, mediante el encienda la unidad interior.; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema dividido y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado. ; ; Botones luminiscentes; Los botones del control remoto estn recubiertos con fsforo, lo que ayuda a encontrarlo en la oscuridad, as como a controlar el aire acondicionado incluso con las luces apagadas. ; ; Generador de iones; Los iones negativos siempre se generan incluso cuando el acondicionador de aire est apagado.; ; Interruptor auxiliar; El acondicionador de aire se puede apagar sin el control remoto, mediante el encienda la unidad interior.; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema dividido y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado. ; ; Botones luminiscentes; Los botones del control remoto estn recubiertos con fsforo, lo que ayuda a encontrarlo en la oscuridad, as como a controlar el aire acondicionado incluso con las luces apagadas. ; ; Generador de iones; Los iones negativos siempre se generan incluso cuando el acondicionador de aire est apagado.; ; Interruptor auxiliar; El acondicionador de aire se puede apagar sin el control remoto, mediante el encienda la unidad interior.; ; Funcin de autolimpieza; La autolimpieza se activa cada vez que se apaga el sistema dividido y funciona durante unas dos horas, mientras se seca el interior del aire acondicionado.