

# Iniciar cargador Armer ARM-SC4E

Tipo: cargador

Funciona con pilas: 6V; 12V

Mn. corriente de carga: 1 A

Mx. corriente de carga: 4 A

Ajuste de corriente: auto

Funciones y características: voltmetro; ampermetro; indicador de carga; sobrecarga protección; prueba de estado de la batería; carga de batería de gel

Fuente de alimentación: 220 V

Consumo de energía: 70 W