

Bolsa para cámara Lowepro Photo Active BP 200 AW

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 220x110x270 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 5 piezas

Compartimento para portátil/tableta

Compartimentos para laptop/tablet: 340x235x15 mm

Compartimiento personal

Soporte de trípode

Asa de transporte

Conjunto de cubierta de lluvia

Material: tela

Dimensiones: 265x160x445 mm

Peso: 1220 g