

Bolsa para cámara TENBA Cineluxe Shoulder Bag 16

Color:

Uso: para cámaras (SLR); para videocámaras

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 370x230x220 mm

Divisores extraíbles:

Compartimentos exteriores: 3 piezas

Compartimento personal

Asa de transporte:

Montaje en carro:

Correa para el hombro:

Material: tela

Dimensiones: 410x260x270 mm

Peso: 2400 g