

Bolsa para cámara TENBA Shootout Backpack 24

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: Mochila

Compartimentos de la cámara (lente): 280x410x150mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 5 piezas

Compartimento para laptop/tablet: / 15" /

Compartimento personal

Soporte para trípode

Bolsillo para botella

Asa de transporte

Montaje en carro

Protector de lluvia incluido

Material: tela

Dimensiones: 290x460x230 mm

Peso: 1900