

# Bolsa para cámara TENBA Cineluxe Backpack 21

Color

Segn el proposito: para cámaras (SLR); para videocámaras

Tipo: mochila

Compartimentos de cámara (lente): 280x460x220 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos: 2 piezas

Compartimento personal

Asa de transporte

Soporte de carro

Material: tela

Dimensiones: 360x530x280 mm

Peso: 3000g