

# Reloj Casio Pro Trek PRW-30AE-2

Gnero: hombre

Pas de origen de la marca: Japn

Movimiento

Tipo de movimiento: cuarzo

Calibre: mdulo 3490

Precisin: +/- 15 s/mes

Fuente de alimentacin (fuente de alimentacin): batera solar

Indicacin de reserva de energia

Marcar

Tipo de marcacin: digital

Retroiluminacin: electrnico

Funciones y caractersticas: despertador / 5 piezas /cronmetrotemporizadora de la semanafecha (da del mes)fecha (mes del ao)hora mundial / 31 zona horaria /brjulaaltmetro (altmetro) / -700 a 10 000 m /termmetro / -10 a 60 °C /barmetro / 260 a 1100 hPa /sincronizacin de radio

Carcasa y correa

Formacaja: redonda

Material de la caja: plstico / bisel de acero /

Color de la caja: negro con acero inoxidable

material de vidrio: mineral

correa: correa caucho

Color de la correa: azul

Cierre: clsico (con hebilla)

General

Resistente al agua WR: 100

Resistente a las heladas

Dimetro (ancho): 45 mm

Grosor: 12,3 mm

Peso: 66 g

Conjunto adicional: correa textil con mosquetn

Funciones y caractersticas adicionales del reloj de pulsera:Seal horariaAhorro de energiaSonido de botn de encendido/apagadoProgramacin de subidaPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascensoPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascensoPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascensoPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascensoPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascensoPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascensoPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascensoPitido cada hora Ahorro de energia

Activar/desactivar el sonido del botn Programa de ascenso