

Alarma coche Pandora DXL 1840L Slave

Tipo: automvil

Tipo de comunicacin: sin llave

GSM-mdulo:

Funciones de seguridad

Seguridad y proteccin: modo de armado silenciosoarmado/desarmado silenciosoarmado
automticoarmado cuando el motor est funcionandobloqueo antirrobo automtico (Anti-Hi-Jack)

Funciones y caractersticas

Funciones: modo de servicio (Valet)Control del mando a distancia originalControl del elevallunas
elctricoControl de apertura del maletero Modo "Pnico""Bsqueda de vehculos"Hands Free
(etiqueta)Bluetooth Smartsolucin de problemas

Inicio automtico: por temporizador Por temperaturaPor voltaje de la red integradaModo de
temporizador turboSoporte Webasto

Mando y control

Proteccin de escaneo: cdigo de dilogo

Nmero de etiquetas (sin llave): 2 piezas

Juego completo

Juego de entrega: CAN-neumticobloque de bloqueoinmovilizador

Sensor de golpes/vibraciones: 3 niveles

Otros

Fuente de alimentacin autnoma:

Memoria no voltil:

cerradurasinmovilizador

Sensor de golpes/vibraciones: 3 niveles

Otro

Fuente de alimentacin autnoma:

Memoria no voltil:

cerradurasinmovilizador

Sensor de golpes/vibraciones: 3 niveles

Otro

Fuente de alimentacin autnoma:

Memoria no voltil: