

# Piano digital Casio Privia PX-S3100

Carcasa: porttil

Llaves

Nmero de llaves: 88 piezas

Tamao: tamao completo

Mecnica: Accin de martillo

Ajuste de sensibilidad: / 5 niveles,apagado /

Dureza: ponderado

Caractersticas

Polifona: 192 voces

Voces integradas: 700 piezas

Acompaamiento automtico

Estilos de acompaamiento: 200 piezas

Cambiar tempo: 20 – 255

Metronomo

Secuenciador ( grabacin)

Canciones predeterminadas

Efectos y controles

Voces duales

Teclado Split

Cambio de octava

Arpegiador: / 100 tipos /

Reverberacin

Coro: / 12 tipos /

Brillo: / -3 – 3 /

Transposicin

Ajuste fino

Avanzado: Seleccin de afinacin

Conectoresconexiones

Entradas: Mini-jack (lnea)USB a dispositivo (tipo A)

Pedales conectables: 2 piezas

Salidas: USB a host (tipo B)

Salidas de auriculares: 1 unidad

Salidas de lnea: 2 unidades

General

Altavoces integrados: 16 W

Nmero de carriles: 1

Consumo de energa: 10 W

Fuente de alimentacin autnoma: Pilas AA / x6 /

Autonoma: 4 h

Dimensiones ( WxHxD) : 1322x102x232 mm

Peso: 11,2 kg

Juego completo: pedalfuente de alimentacin

2 kg

Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin

2 kg

Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin

2 kg

Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin

2 kg

Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin