

# Estacin meteorologica Sencor SWS 5400

Medidas: previsin meteorologica; temperatura interior; temperatura exterior; humedad interna

Tipo de sensor externo: inalmbrico

Nmero de sensores: 1 pieza

Rango de accin: 70 m

Rango de medicin interior: -10 °C ~ + 50 °C

Rango de medicin exterior: -20 °C ~ +50 ° C

Mantener min/max temperatura:

Adems: visualizacin de tendencia de temperatura; iluminacin de pantalla/3 niveles/; reloj; alarma; calendario; lunarcalendario; proyector

Factor de forma: horizontal

Instalacin: Escritorio

Pantallacolores

Material de la caja: plstico

Fuente de alimentacin: 2xAA; red principal

Potencia del transmisor: 2xAAA

Dimensiones: 141x92x51 mm

Peso: 173 g