

# Cargador de arranque Armer ARM-JC75

Tipo: cargador de arranque

Funciona con bateras: 12V; 24V

Corriente de arranque mxima: 75 A

Mx. corriente de carga: 12A

Ajuste de corriente: automtico

Capacidad de carga de la batera: 8 – 180 Ah

Caractersticas y capacidades: voltmetro; ampermetro; indicador de carga

Fuente de alimentacin : 220 V