

Bolsa para cámara Think Tank Mirrorless Mover 30i

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 270x205x100mm

Divisores extraíbles

Compartimentos externos : 3 piezas

Compartimento para laptop/tablet

Compartimentos para laptop/tablet : 250x205x23 mm

Asa de transporte

Clip de cinturón

Bandolera

Funda impermeable incluida

Material : tela

Dimensiones: 280x225x145 mm

Peso: 500 g

Características y funciones adicionales de la mochila para cámara: Cierres magnéticos