

# Rel de tensin Zubr R116y

Se activa el reinicio - segn la configuracin.

Posibilidad de ajustar los lmites de tensin superior e inferior, as como el tiempo de retardo de encendido