

# Auriculares Hator Hyperpunk

Todava no es posible

En algunos juegos, cuando el micrfono est desactivado, debes bajar la oreja izquierda 2 veces.