

Grifo Grohe Essence 33624000

no

no

Si la presión del agua es muy baja o el cabezal de la ducha es demasiado grande, el botón del interruptor de la ducha no se activa. Pero esto no es un inconveniente del grifo, es que su reductor de presión de agua está calibrado incorrectamente o no hay suficiente presión en el suministro de agua para tal cabezal de ducha.