

Estacin de bombeo Metabo HWW 4000/25 G

sin fiabilidad

encendido y apagado constante

no cambia a suministro constante. Lavo los platos y se acaba el agua. hasta que llena un tanque de agua para no ser visto.