

# Cafetera Bosch VeroAroma 500 TES 60523

Durante la preparacin de la espuma (solo espuma o caf con espuma), sucede que durante periodos solo sale vapor a pesar de que la pajita est completamente sumergida en la leche. Se trata lavando manualmente el tubo y la manguera, pero no por mucho tiempo, despus de 10 tazas comienza de nuevo, como si entrara aire...

no lo encontr en 7 meses de uso