

Amoladora Bosch GWS 17-125 CI Professional 060179G

No

No

no

Funcion durante 3 das, luego la terminal del rotor se quem, la amoladora angular dej de encenderse.

Trabaj durante 3 das, luego el terminal del rotor se quem, la amoladora angular dej de encenderse.