# Piano digital Casio Privia PX-S3100

Carcasa: porttil
Llaves
Nmero de llaves: 88 piezas
Tamao: tamao completo
Mecnica: Accin de martillo
Ajuste de sensibilidad:  / 5 niveles,apagado /
Dureza: ponderado
Caractersticas
Polifona: 192 voces
Voces integradas:  700 piezas
Acompaamiento automtico
Estilos de acompaamiento: 200 piezas
Cambiar tempo: 20 – 255
Metrnomo
Secuenciador ( grabacin)
Canciones predeterminadas
Efectos y controles
Voces duales
Teclado Split
Cambio de octava
Arpegiador:  / 100 tipos /
Reverberacin
Coro:  / 12 tipos /
Brillo:  / -3 – 3 /
Transposicin
Ajuste fino
Avanzado: Seleccin de afinacin
Conectoresconexiones
Entradas: Mini-jack (lnea)USB a dispositivo (tipo A)
Pedales conectables: 2 piezas
Salidas: USB a host (tipo B)
Salidas de auriculares: 1 unidad
Salidas de lnea: 2 unidades
General
Altavoces integrados: 16 W
Nmero de carriles: 1
Consumo de energa: 10 W
Fuente de alimentacin autnoma: Pilas AA / x6 /
Autonoma: 4 h

Dimensiones ( WxHxD) : 1322x102x232 mm
Peso: 11,2 kg
Juego completo: pedalfuente de alimentacin
2 kg
Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin
2 kg
Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin
2 kg
Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin
2 kg
Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin