Reloj Casio G-Shock GWG-1000RD-4A

Gnero: hombre
Pas de origen de la marca: Japn
Movimiento
Tipo de movimiento: cuarzo
Ocasin: +
Precisin: +/- 15 s/mes
Fuente de alimentacin (fuente de alimentacin): batera solar
Indicacin de reserva de energa
Marcar
Tipo de marcacin: mixto
Marcas de marcacin: marcas + rabe
Color: negro
Movimiento de la mano
Iluminacin: luminiscente/electrnico
Funciones y caractersticas: despertadorcronmetrotemporizadorda de la semanafecha (da del mes)fecha (mes del ao)hora mundialbrjulaaltmetro (altmetro)termmetrobarmetrosincronizacin va canal de radio
Estuche ycorrea
Forma de la caja: redonda
Material de la caja: plstico / acero inoxidable /
Color de la caja: negro con azul
Material de clase: zafiro
Correa: Correa caucho
Color de la correa: Rojo
Cierre: clsico (con hebilla)
General
Resistente al agua WR: 200
A prueba de golpes
Dimetro (ancho) : 56 mm
Grosor: 18 mm
Peso: 119 g
Caractersticas y funciones adicionales del reloj: Modo de ahorro de energa Antivibracin Antisuciedad Es bueno saberlo: ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la iluminacin de la esfera se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ;

; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ; ; En el modo de ahorro de energa, las manecillas del reloj se detienen y la luz de fondo del dial se apaga; ;