## **Cortapelos Moser ChromStyle 1871-0077**

Objetivo principal: set clipper + trimmer

Artculos incluidos

Puntas: Cuchillo de corte

Peines fijos: 5 piezas / 4 para la cortadora y 1 para la recortadora /

Especificaciones

Longitud de corte: 0,7 – 12 mm / recortadora: 0.4 – 6 /

Ajuste de la longitud de la cuchilla

Ancho de la cuchilla: 46 mm / 32 mm para recortadora /

Nmero de revoluciones del motor: 5200 rpm / 5350 rpm para recortadora /

Material de la cuchilla/recubrimiento: acero/aleacin de acero/

Funciones y caractersticas: limpieza hmeda

Potencia

Fuente de alimentacin: redbatera

Tipo de batera: Li-Ion / Recortadora Ni-Mh /

Tiempo de funcionamiento: 90 min / 100 min para recortadora /

Tiempo de carga: 1h / 2h para recortadora /

Cambio de voltaje

Indicador de nivel de batera

Generalidades

Incluido adicionalmente: Cuna de cargaEstuche

Peso: 290 g / 130 aos recortadora /

Opciones de color:1871-0073 Negro1871-0074 Blanco1871-0077 Lnea Snake1871-0078 Lnea

Carbon1871-0079 Edicin Diamante