

# Mquina de coser / overlock Singer 3333

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: de forma semiautomtica

## Especificaciones

Nmero de puntadas: 23 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6 mm

## Funciones y caractersticas

Funciones: reverse Enhebrador de agujas

Opciones de ajuste

Configuracin: control de tensin del hilo

en set

Pies metlicos: universales para coser cremalleras para coser botones para ojales

## Funciones generales

Nutricin de red

Consumo de energa: 70 W

Bolsa: tela