Mquina de coser / overlock Singer 3333

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: de forma semiautomtica

Especificaciones

Nmero de puntadas: 23 piezas Nmero de puntadas: 1 pieza Largo mximo de puntada: 4 mm Ancho mximo de puntada: 6 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: reverseEnhebrador de agujas

Opciones de ajuste

Configuracin: control de tensin del hilo

en set

Pies metlicos: universalespara coser cremalleraspara coser botonespara ojales

Funciones generales Nutricin de red

Consumo de energa: 70 W

Bolsa: tela