

Mquina de coser / overlock Singer 3337

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Lanzadera: rotacin horizontal

Formacin de bucle: automticamente

Especificaciones

Nmero de puntadas: 29 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4 mm

Ancho mximo de puntada: 6mm

Funciones y caractersticas

Funciones: Reverseplataforma de brazo enhebrador de agujas

Opciones de ajuste

Configuracin: control de tensin del hilo

en set

Pies metlicos: universales para coser cremalleras para coser botones para ojales

Funciones generales

Nutricin de red

Consumo de energa: 70 W

Bolsa: tela