

# Cuchillo de cocina Fiskars Functional Form 1016122

Color:

Tipo: para borrar

Material de la hoja: acero

Material del mango: plástico/poliamida/