Guitarra Fender Deluxe Active Jazz Bass

Tipo: bajo

Nmero de cuerdas: 4

Pastillas: pasiva

Diagrama de pastillas: JJ

Tono

Tipo: activo

Volumen controles: 1 Controles de tono: 3

Cuerpo Tipo: slido Tamao : 4/4

Forma (ver): Jazz Bass

Corte: doble Golpeador

Material del cuerpo: aliso

Puente: fijo Cuello

Montaje: atornillado Nmero de trastes: 20 Perfil del mstil: C

Ancho de tuerca: 38 mm

Radio frontal: 12" Anclaje: nico Medicin: 34 "

Cabezas de clavija: abiertas

Material del mstil: arce

Diapasn: Arce / o Palisandro /

Paquete de artculos Estuche/estuche