

# Cargador OptiMate TM-190

Tipo: cargador

Funciona con bateras: 12V

2 minutos. corriente de carga: 0.4A

Mx. corriente de carga: 5 A

Corriente ajustable: automtico

Capacidad de carga de la batera: 10 – 240Ah

Funciones y caractersticas: Indicador de carga; Recuperacin (desulfatacin); Proteccin contra sobrecarga; Prueba de estado Batera; Invierno modo de carga; Modo de almacenamiento de batera; Carga de batera de gel

Fuente de alimentacin: 220V

Longitud del cable: 2 m

Dimensiones: 199x71x61mm

Peso: 0,74 kg