

Bolsa para cámara T'nB Smoothy XS

Uso previsto: para cámaras (compactas)

Tipo: carcasa

Accesorio de mosquetón:

Material: tela

Dimensiones: 90x62x25 mm