

Sintetizador Kurzweil PC3K7

Color

Tipo: sintetizador

Teclas

Nmero de teclas : 76

Tamao: tamao completo

Mecnica: activa

Caractersticas

Polifona: 128 voces

Tonos integrados: 1074 piezas

Metronomo

Secuenciador (grabacin)

Muestreo

Mezclador

Canciones predeterminadas

Efectos y controles

Voces duales

Teclado Divisin

Cambio de octava

Arpegiador

Reverberacin

Coro

Transposicin

Controlador de tono

Controladormodulacin

Ajuste fino

Terminales de conexin

Entradas: MIDI

Pedales conectables: 7 piezas

Salidas: USB BMIDIMIDI a travsa auriculares

Salidas de lnea: 4

Paquete

Paquete: fuente de alimentacin

Generalidades

Pantalla: monocromtica

Dimensiones (AnxAlxPr): 1213x110x355mm

Peso : 17 kg

General

Pantalla: monocromtica

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1213x110x355 mm

Peso: 17 kg

General

Pantalla: monocromtica

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1213x110x355 mm

Peso: 17 kg