

Bolsa para cámara Golla Mirrorless Camera Bag

Uso previsto: para cámaras (compactas)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente) 130x125x80 mm

Mamparas desmontables:

Compartimento personal:

Asa de transporte:

Correa del cinturón:

Material: tela

Tamaños: 180x165x95 mm