

Cargador Kentavr PZU-120NP

Tipo: cargador de arranque

Funciona con bateras: 12V; 24V

Corriente de arranque: 120A

Mx. corriente de carga: 25A

Ajuste de corriente: 2

Capacidad de carga de la batera: 20 – 300Ah

Caractersticas y caractersticas: ampermetro; proteccin contra sobrecarga

Fuente de alimentacin fuente de alimentacin: 220V

Consumo de energia: 800W / 3200W para arrancar el motor /

Dimensiones: 250x240x150 mm

Peso: 6 kg