

FM-transmisor RS FMT-107

Tipo: FM-transmisor

Rango de frecuencia 87,5 - 108 MHz

Funciones y funciones

Mostrar:

Entrada de línea (Aux):

Control remoto:

Interfaces

USB-entrada:

Lector de tarjetas:

Soporte de formato: MP3/WMA

General

Puerto de carga: USB A

Cambio de inclinación: