

# Desbrozadora Ryobi OHT1850H

Tipo: desbrozadora

Alimentacin: batera

Boquillas: para arbustos

longitud de barra: 500 mm

Paso: 22 mm

Batera: Li -Ion

Tensin: 18V

Bateras compatibles: RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50 / RB18L60, RB18L90 /

Batera: falta

Peso: 2,5 kg