

Bolsa para cámara Lowepro m-Trekker SH 150

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 260x100x170 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 4 piezas

Compartimento para portátil/tablet: / 10" /

Compartimento personal

Asa de transporte

Bandolera

Material: tela

Dimensiones: 285x130x195mm

Peso: 530g