

Termostato Salus VS 20RF

Designacin: para calefactor/calefaccin por suelo radiante

Tipo de dispositivo: electrnico

Conexin: inalmblica

Instalacin: en caja de instalacin

Rango de control t : 5 – 35 °C

Histresis de la bomba: 0,5 °C

Sensor de temperatura del aire

Tipo de temporizador: semanal

Funciones: pantalla; funcin vacaciones; proteccin contra heladas; proteccin para nios (bloqueo)

Fuente de alimentacin: batera / 4xAAA /