

Termostato Euroster 11W

Destino: para caldera de combustible slido; para bomba

Tipo de dispositivo: electrnico

Conexin: cableado

Instalacin: superficie

Rango de control t : 40 - 80 °C

Rango tbombas: 20 - 80 °C

Histresis bombas: 2 °C / 2-10 °C /

Sensor de temperatura de suelo/fluido

Funciones: pantalla; proteccin de la bomba contra la acidificacin; proteccin contra heladas; calibracin del sensor t

Alimentacin: Red

Dimensiones del controlador trmico: 90x150x52 mm