

# Subwoofer JBL Stage A120P

Tipo de instalacin: de suelo

Tipo: activo

Diseo acstico: Tipo de reflejo

Ubicacin del reflejo de bajos: Trasero

Proposito: inicio

Especificaciones

Potencia: 250W

Rango de frecuencia: 32 - 150Hz

Dimetro del altavoz: 305 mm

Funciones

Control de fase

Ajuste de nivel

Crossover ajustable

Frecuencia de cruce: 50 – 150 Hz

Conectores

Entradas: RCA (LFE)

Datos generales

Material de la caja: MDF

Dimensiones (HxWxD): 42x37x39,5 cm

Peso: 18,64 kg