

Puntas / vasos Matrix 11327

Nmero total de unidades: 64 piezas

Cuadrado de tierra: 1/4"

Brocas SL (ranura): 10 piezas

Brocas de tamao SL: SL3, SL4x2, SL4.5 , SL5x2 , SL5.5, SL6, SL6.5, SL7

PH (Phillips) brocas cruzadas: 7 piezas

Tamaos de punta PH: PH0, PH1x2, PH2x2, PH3x2

Brocas en cruz PZ (Pozidriv): 6 uds

PZ: PZ0, PZ1x2, PZ2x2, PZ3

puntas T (Torx): 17 piezas

Tamaos de broca T: T8, T10x2, T15x3, T20x3, T25x3, T27, T30x3, T40

Brocas H de 6 lados (hexagonal, Allen): 12 piezas

Tamaos de punta H, HH: H1.5, H2, H2.5, H3x2, H4x2, H5x2, H5. 5, H6x2

Soporte de puntas: 1 pieza

Almacenamiento de instrumentos: caja de plstico