

# Reloj Wenger 01.1441. 108

Gnero: Hombres

Pas de origen de la marca: Suiza

Movimiento

Tipo de movimiento: cuarzo

Ocasin: +

Alimentador: batera

Marcar

Tipo de marcacin: puntero

Marcas de marcacin: marcas + rabe

Color: blanco

Retroiluminacin: Revestimiento luminiscente

Funciones y caractersticas: fecha (da del mes)

Caja y correa

Forma de la caja: redonda

Material de la caja: acero inoxidable

Color de la caja: acero inoxidable

Material de clase: mineral/chapado en zafiro /

Correa: Correa caucho

Colorcorrea: negro

Cierre: clsico (con hebilla)

General

Impermeabilizacin WR: 30

Dimetro (ancho): 43 mm

Grosor: 8 mm

Peso: 61 gramos