

# Termostato Terneo srz

Destino: para calefaccin / suelo radiante

Tipo de dispositivo: electrnico

Conexin: cableado

Instalacin: en un enchufe

Mx. carga: 3000 W

Rango de control t: 0 - 30 °C

Histresis automtica: 1 °C

Sensor de temperatura del aire

Tipo de temporizador: diario / inicio retardado /

Funciones: pantalla; proteccin infantil (bloqueo); contador de horas de calefaccin

Alimentacin: Red