

Mquina de coser / overlock Singer 2263

Tipo de mquina de coser: electromecnica

Gancho: oscilante

Formacin de bucle: semiautomticamente

Especificaciones

Nmero de puntadas: 23 piezas

Nmero de puntadas: 1 pieza

Largo mximo de puntada: 4.2 mm

Ancho mximo de puntada: 5 mm

Caractersticas y funciones

Funciones: marcha atrsplataforma de brazoscortahilos

Opciones de ajuste

Ajustes: mando de tensin del hilo

Garras incluidas

Garras universalpara coser cremalleraspara coser botones

Caractersticas generales

Fuente de alimentacin: Fuente de alimentacin principal

Consumo de energia: 85 W

Bolsa: telabotones

Caractersticas generales

Alimentacin: de la red

Consumo de energia: 85 W

Bolsa: tela

botones

Caractersticas generales

Alimentacin: de la red

Consumo de energia: 85 W

Bolsa: tela