

# Verificador manual GARDENA Comfort ecoPulse 18304

Tipo: pistola

Tipo de boquilla: ducha

Modos de chorro: 4 piezas

Material del cuerpo: plástico

Material de la boquilla: plástico

Mango de goma:

Bloqueo de gatillo:

Regulación de presión: