

Cuchillo de cocina Fiskars Essential 1023790

Color:

Tipo: para queso

Material de la hoja: acero

Material del mango: plástico

Tipo plástico: polipropileno