

# Estacin meteorologica Sencor SWS 9700

Mediciones: previsin meteorologica; temperatura interior; temperatura exterior; humedad interior; humedad exterior; presin atmosfrica; velocidad y direccin del viento ; Nivel de precipitacin

Tipo de sensor externo: inalmblico

Alcance de radio: 150 m

Mantener min/max temperatura:

Opcional: iluminacin de pantalla / tres niveles brillo/; reloj; despertador; calendario

Factor de forma: horizontal

Instalacin: sobremesa; montada en la pared

Pantalla: color/eleccin de color y modos/

Material de las carcasas: plstico

Fuente de alimentacin: 1xCR2032; alimentacin principal

Alimentacin del transmisor suministro 3xAA

Dimensiones: 136x168x25 mm

Dimensiones del transmisor: 344x394x136 mm

Peso: 370 g