Piano digital Casio Privia PX-S1000

Color

Cuerpo: Porttil

Teclas

Nmero de teclas : 88 piezas Tamao: tamao completo

Mecanismo: accin de martillo

Ajuste de sensibilidad: / 5 niveles,apagado /

Dureza: ponderado Caractersticas

Polifona: 192 voces

Voces integradas: 18 piezas Cambio de tempo: 20 – 255

Metrnomo

Secuenciador (grabacin)
Canciones predeterminadas

Efectos y controles

Voces duales

Divisin de teclado

Cambio de octava

Reverberacin
Coro: / 2 tipos /
Brillo: / -3 - 3 /
Transposicin

Afinacin fina

Opciones: Seleccin de sintonizacin

Conectores de conexin

Entradas: Miniconector (line) Pedales conectables: 2 uds Salidas: USB to host (escribeB) Salidas de auriculares: 1 uds

Salidas de Inea: 2 uds

General

Construido- en acstica: 16 W

Nmero de bandas: 1

Consumo de energa: 10 W

Alimentacin autnoma: Pilas AA / x6 /

Tiempo de usuario: 4 h

Dimensiones (AnxAlxPr): 1322x102x232 mm

Peso: 11,2 kg

Juego completo: pedalfuente de alimentacin

2 kg

Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin

2 kg

Contenido del paquete: pedalfuente de alimentacin