

Reloj Tommy Hilfiger 1781961

Gnero: mujer

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Movimiento

Tipo de movimiento: cuarzo

Ocasin: +

Alimentador: batera

Marcar

Tipo de marcacin: puntero

Color: plata

Caja y correa

Forma de la caja: redonda

Material de la caja: acero inoxidable

Color de la carcasa: acero inoxidable

Material de vidrio: mineral

Correa: Pulsera milanese

Color de la correa: acero inoxidable

Cierre: Clip (desplegable)

Extensin rpida

General

Resistente al agua WR: 30

Dimetro(ancho): 38 mm

Grosor: 8 mm