

# Guitarra Fender Vintera Aos 50 Telecaster Modified

Tipo: guitarra elctrica  
Nmero de cuerdas: 6  
Camionetas: Pasivo  
Diseo de camioneta: S-S

Tono  
Tipo: pasivo  
Controles de volumen: 1  
Controles de tono: 1  
Interruptor de captura : Cuerpo de 3 posiciones

Tipo: slido  
Tamao: 4/4  
Forma (ver): Telecaster  
Recortar (cutaway): nico  
Golpeador:  
Material del cuerpo: aliso  
Puente: fijo  
Encuadernacin con cordn:  
Cuello  
Tipo de encuadernacin: Atornillado  
Nmero de trastes: 21  
Perfil del mstil: modern C  
El ancho en la parte superiorTuerca: 42 mm  
Radio delantero: 9,5 "  
Anclaje : nica  
Menzura: 25,5 "  
Cabezas de pasador: cerradas  
Material del mstil: Arce  
Diapasn: Arce