

# NAS-servidor QNAP TVS-472XT-PT-4G

Factor de forma: escritorio

## Unidades

Ranuras para unidades de 3,5": 4 piezas

Unidades mximas: 72 TB

Intercambio en caliente:

SATA 2:

SATA 3:

M.2 enchufe: 2 piezas / 2280 /

PCI-E: 2 piezas

Soporte RAID: RAID 0RAID 1RAID 5RAID 10JBODSingle

## Conectando

LAN puertos: 3 piezas

Velocidad LAN: 1 Gbps, 10 Gbps / 1x10 Gbps, 2x1 Gbps/c /

USB 3 .2 generacin 1: 3 piezas

USB C: 2 piezas

Interfaz Thunderbolt: v3 2 piezas

HDMI: v 2.0

## Funciones y funciones

Funciones del programa: Web-servidorFTP-servidormultimedia (DLNA, iTunes, uPnP)transcodificacinBitTorrent clienteservidor de correoservidor de videovigilanciacopia de seguridadDDNSintegracin con dominiosAirPlayChromecast

## Hardware

Sistema operativo: QTS 4.4.0 (Linux)

Procesador: Intel Pentium G5400T

Nmero de ncleos: 2

Frecuencia de CPU: 3.1 GHz

RAM: 4 GB

Mx.RAM instalada: 64 GB

Ranuras de RAM: 2

Memoria interna: 5020 MB

Control: WEB-interfaz/utilidad

## General

Consumo de energia: 37,3 W

Pantalla:

Refrigeracin: activa

Nivel de ruido : 21,2 dB

Dimensiones: 188x199x280 mm

Peso: 5,74 kg

74 kg

74 kg