

# Bolsa para cámara Lowepro Photo Active BP 300 AW

Color

Uso previsto: para cámaras (SLR)

Tipo: mochila

Compartimentos de cámara (lente): 260x130x270 mm

Divisores extraíbles

Compartimentos exteriores: 5 piezas

Compartimento para portátil/tablet

Compartimentos para laptop/tablet: 410x270x15 mm

Compartimiento personal

Soporte de trípode

Asa de transporte

Conjunto de cubierta de lluvia

Material: tela

Dimensiones: 310x190x480 mm

Peso: 1480 g