

# **Bolsa para cámara E-image Oscar S30**

Uso previsto: para videocámaras

Tipo: bolsa

Compartimentos de la cámara (lente): 430x150x200 mm

Divisores extraíbles:

Asa de transporte:

Correa para el hombro:

Material: tejido

Dimensiones: 495x280x275 mm

Peso: 1100 g